

**Антенна  
DO-700/2700-9/11**



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

### 1. Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия: **Антенна**

1.2. Модель: **DO-700/2700-9/11**


1.3. Широкополосная штыревая антенна DO-700/2700-9/11 с круговой диаграммой направленности предназначена для эксплуатации на улице и в помещении совместно с усилителями сигнала сотовой связи, работающими в диапазоне частот 698-2700 МГц и имеющими разъемы для подключения антенны.

Качество и дальность связи зависят от оборудования, к которому подключена антенна, места установки антенны, возможных препятствий на пути распространения сигнала, рельефа местности, возможных потерь в кабеле и ряда других факторов.

### 2. Основные технические характеристики

Рабочий диапазон частот (МГц)		698-960	1710-2700
Коэффициент усиления (дБ)		9	11
Диаграмма направленности	горизонтальная (Н°)	360	
	вертикальная (V°)	25	
КСВн, не более		1.8	
Волновое сопротивление (Ом)		50	
Поляризация		вертикальная	
Максимальная входная мощность (Вт)		100	
Ветровая нагрузка (м/с)		60	
Тип разъема		N-тип, розетка	
Диапазон рабочих температур (°C)		-40...+60	
Материал корпуса		Стекловолокно	
Тип крепления		U-зажим, на трубу Ø30-50мм / на стену	
Габариты (мм), без кронштейна / с кронштейном		Ø60×750 / Ø60×100×750	

### 3. Диаграмма направленности




### 4. Комплект поставки

Антенна DO-700/2700-9/11 .....	1 шт.
Комплект крепежа .....	1 шт.
Паспорт изделия .....	1 шт.

### 5. Сборка и монтаж антенны

1. Закрепите антенну на кронштейне с помощью крепежных винтов (3 шт)
2. Установка антенны на трубостойку:  
Установите U-зажим на трубостойку, далее установите усилитель крепления, далее установите на U-зажим кронштейн с антенной и надежно закрепите гайками, используя дополнительно шайбы и гроверы.
3. Установка антенны на стене:  
надежно закрепите кронштейн антенны на стене с помощью анкеров (не входят в комплект). U-зажим и усилитель при установке антенны на стену не используются.



## **6. Транспортировка и хранение**

- 6.1. Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха до 98% при температуре  $+35^{\circ}\text{C}$ .  
При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.

## **7. Техническое обслуживание**

- 7.1. Профилактический осмотр антенны необходимо производить регулярно, не реже одного раза в полгода для антенн, установленных на улице и не реже одного раза в год для антенн, установленных в помещении. При осмотре обращайте внимание на целостность кабеля, отсутствие механических повреждений кабеля и соединений, надежность крепления антенны.

## **8. Гарантийные обязательства**

- 8.1. Производитель гарантирует исправность изделия при соблюдении правил эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия.  
Установленный срок службы 5 лет.
- 8.3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии паспорта изделия и документа, подтверждающего покупку.
- 8.4. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности.
- 8.5. Доставка изделия в сервисный центр осуществляется покупателем самостоятельно.
- 8.6. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 8.7. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения и дефекты. Полный перечень гарантийных обязательств указан на сайте [www.dalsvyaz.ru](http://www.dalsvyaz.ru)

## **9. Свидетельство о приемке**

- 9.1. Претензии и предложения принимаются по адресу:  
115419, Россия, г. Москва,  
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, ООО «ДалСВЯЗЬ»  
тел: +7 (495) 120-35-51  
E-mail: [opt@dalsvyaz.ru](mailto:opt@dalsvyaz.ru); [www.dalsvyaz.ru](http://www.dalsvyaz.ru)